

## Schema Keyless-Go

### LEGENDA

- 589** Centralina Keyless-go
- 798** Antenna Keyless-go porta post.SX
- 799** Antenna Keyless-go porta post.DX
- 800** Sensore maniglia porta anteriore DX
- 801** Sensore maniglia porta anteriore SX
- 802** Sensore maniglia porta posteriore SX
- 803** Sensore maniglia porta posteriore DX
- 804** Amplificatore segnale antenna
- 806** Antenna Keyless-go abitacolo
- 808** Antenna Keyless-go bagagliaio

### PINOUT

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Massa centralina</li> <li><b>3</b> CAN B_L</li> <li><b>5</b> Segnale antenna Keyless-go bagagliaio</li> <li><b>6</b> Segnale antenna Keyless-go porta post.DX</li> <li><b>7</b> Segnale antenna Keyless-go porta post.SX</li> <li><b>8</b> Segnale antenna Keyless-go abitacolo</li> <li><b>9</b> Segnale maniglia porta posteriore DX</li> <li><b>10</b> Segnale maniglia porta posteriore SX</li> <li><b>11</b> Segnale maniglia porta anteriore DX</li> <li><b>12</b> Segnale maniglia porta anteriore SX</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>15</b> Alimentazione batteria</li> <li><b>17</b> CAN B_H</li> <li><b>18</b> Segnale antenna HF</li> <li><b>19</b> Segnale antenna Keyless-go bagagliaio</li> <li><b>20</b> Segnale antenna Keyless-go porta post.DX</li> <li><b>21</b> Segnale antenna Keyless-go porta post.SX</li> <li><b>22</b> Segnale antenna Keyless-go abitacolo</li> <li><b>23</b> Segnale maniglia porta posteriore DX</li> <li><b>24</b> Segnale maniglia porta posteriore SX</li> <li><b>25</b> Segnale maniglia porta anteriore DX</li> <li><b>26</b> Segnale maniglia porta anteriore SX</li> </ul> |
|---|--|

